




Krāsotu vai lakotu koka dārza mēbeļu atjaunošana



1. Notīriet putekļus un netīrumus no virsmām ar suku. Noņemiet sveķus zaru vietās.
2. Nomazgājiet nopusējušas virsmas ar **Special Clean** un notīriet nopelējušas virsmas ar **Tikkurila Homeenpoisto** atbilstoši instrukcijai uz etiķetes. Aizklājiet stikla virsmas un tās virsmas, kuras nevēlaties nokrāsot. Rūpīgi noskalojiet virsmas ar ūdeni un ļaujiet tām nožūt.



3. Noņemiet atlūpošu vai vāji nostiprinātu veco krāsas vai lakas slāni ar skrāpi. Noņemiet veco, atlūpošo logu ķiti.
4. Nomainiet koka daļas, kas ir sliktā stāvoklī un kļuvušas pelēkas.
5. Noslīpējiet veco, spēcīgo krāsas vai lakas slāni, līdz tas kļūst matēts, un notīriet slīpēšanas putekļus ar suku.



6. Nogruntējiet notīrītas koksnes virsmas ar koksnes impregnēšanas līdzekli **Kolorex Protekt**.
7. Nogruntējiet naglu galvas un citas rūšējošas metāla detaļas ar gruntskrāsu **Universal Korrostop** vai **Universal Korrostop +**.



8. Nogruntējiet virsmu ar apdares krāsu **Universal Classic** vai **Universal Akva**, kas ir atšķaidīta **10 % no tilpuma** atbilstoši instrukcijai uz etiķetes.
9. Nokrāsojiet virsmu **1 reizi** ar apdares krāsu **Universal Classic** vai **Universal Akva**.



10. Nomazgājiet instrumentus atbilstoši instrukcijai uz etiķetes ar ūdeni vai atšķaidītāju **Special Solvent**.

<https://www.vivacolor.lv/instructions/krasosana-ardarbos/darza-mebeles/ieprieks-apstradatas-darza-mebeles-2/krasotu-vai-lakotu-koka-darza-mebelu-atjaunosana/>