











Lakotu koka grīdu atjaunošana

-  1. Noņemiet atlūpošo vai vāji nostiprināto lakas slāni ar skrāpi. Noslīpējiet veco, spēcīgo lakas slāni, līdz tas kļūst matēts, un notīriet slīpēšanas putekļus ar putekļusūcēju un mitru grīdas drāniņu.
-  2. Nomazgājiet virsmas ar tīrīšanas līdzekli **Special Clean** atbilstoši instrukcijai uz etiķetes. Rūpīgi noskalojiet virsmas un ļaujiet tām nožūt.
-  3. Aizpildiet nelielas plaisas un skrāpējumu vietas ar slīpēšanas putekļu un lakas **Lacquer Parquet Akva** sajaukumu.
-  4. Viegli noslīpējiet nošpaktelētās vietas ar smilšpapīru un notīriet slīpēšanas putekļus ar mitru grīdas drāniņu vai putekļusūcēju.
-  5. Nogruntējiet virsmu, ar otu plānā slānī uzklājot **1–2 kārtas** lakas **Lacquer Parquet Akva**.
-  6. Nolakojiet virsmu **2–3 reizes** ar grīdas laku **Lacquer Parquet Akva**, izmantojot otu.
-  7. Ļaujiet virsmai žūt **apm. 4 stundas** starp lakošanas reizēm. Viegli noslīpējiet virsmu starp lakošanas reizēm un notīriet slīpēšanas putekļus ar suku un drāniņu.
-  8. Nomazgājiet instrumentus atbilstoši instrukcijai uz etiķetes.

<https://www.vivacolor.lv/instructions/krasosana-iekstarbos/gridas/ieprieks-apstradatas-gridas-2/lakotu-koka-gridu-atjaunosana/>