



## Spēcīga kaļķu-cementa apmetuma, minerālšķiedru plātņu un betona cokolu krāsošana



1. Notīriet no virsmām putekļus, netīrumus un sāļus.
2. Pārklājiet virsmas, kuras nevēlaties nokrāsot.
3. Nomazgājiet nopelējušas, ar ķērpjiem apaugušas u.tml. virsmas ar līdzekļa **Tikkurila Homeenpoisto** šķīdumu virzienā no apakšas uz augšu.
4. Noskalojiet virsmu ar ūdeni. Notīriet no virsmas cieto un spīdīgo cementa līmes slāni ar mehānisku metodi, piemēram, ar smilšu strūklu.



5. Aizspāktelējiet atvērtās plaisas vienā līmenī ar apkārtējo virsmu, izmantojot tāda paša sastāva javu kā sākotnējam apmetumam. Apmetuma žūšanas un cietēšanas laiku ietekmē izmantotā apmetuma sastāvs (kaļķu un cementa attiecība), gaisa temperatūra, gaisa mitrums un apmetuma slāņa biezums.



6. Nogruntējiet virsmu ar cokolu krāsu **Hansa Sokkel**, kurai ir pievienots 5 % ūdens.
7. Nokrāsojiet cokolu **1 reizi** ar cokolu krāsu **Hansa Sokkel**.



8. Nomazgājiet instrumentus ar ūdeni.