



## Vinių galvučių rūdijimas

Rausvai rudos rūdžių dėmės ant dažyto paviršiaus.

### Galimos priežastys:

- Negalvanizuotos vinys.
- Negruntuotos negalvanizuotų vinių galvutės.
- Šlifuojant arba kalant pažeistos galvanizuotų vinių galvutės.

**Išeitis:** Jeigu dažote naują fasadą, kuriame naudojamos negalvanizuotos geležinės vinys, vinis pirmiausia reikia gruntuoti metaliniu gruntu. Jei vinys jau pradėjęs rūdyti, nuvalykite rūdis, nugruntuokite ir perdažykite visą arba dalį paviršiaus. Naudokite galvanizuotas vinis.

<https://www.vivacolor.lt/instructions/dazymo-abc/dazymo-problemos/viniu-galvuciu-rudijimas/>