



Dažytų arba lakuotų medinių durų perdažymas

1. Šepečiu nuo paviršiaus nuvalykite dulkes ir nešvarumus. Nuo medienos nuvalykite sakus.
2. Laikydami instrukcijų pašalinkite nešvarumus naudodami „**Special Clean**“, o apipelijusias vietas apdorokite priemone nuo pelėsio „**Tikkurila Homeenpoisto**“ laikydami etiketėje pateiktų nurodymų. Apsaugokite paviršius, kurių nepageidaujate apdoroti. Perplaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti.
3. Pašalinkite senus atsilupusius dažus ar laką.
4. Pakeiskite senas, papilkėjusias medines detales naujomis.
5. Nušlifluokite senus, atsilupusius dažus ar laką, kad paviršius taptų matinis ir šepečiu nuvalykite šlifavimo dulkes.
6. Švarius medinius paviršius nugruntuokite „**Villa Protekt**“ medienos impregnantu.
7. Sakų sunkimosi vietas apdorokite specialiu laku ir užtepkite vinių galvutes ir kitas nerūdijančias metalines detales tam skirtu metalo gruntu „Tikkurila Rostex Super“.
8. Dažykite paviršių dažais „**Universal Classic**“ arba „**Universal Akva**“.
9. Darbo priemones išvalykite laikydami etiketėse nurodytų instrukcijų vandeniu arba vaistpiritu „**Special Solvent**“.

<https://www.vivacolor.lt/instructions/iso-res-darbai/durys/patarimai/baigus-darbus/>