



## Vandens pagrindo dažais dažytų medinių baldų perdažymas



1. Pašalinkite senus, atsilupusius dažus ar laką gremžtuku.
2. Šepečiu nuo paviršiaus nuvalykite dulkes ir nešvarumus. Gremžtuku nulupkite nuo medienos sakus.
3. Paviršius nuplaukite priemone „**Special Clean**“ pagal etiketėje pateiktas instrukcijas. Gerai išskalaukite ir palaukite, kol išdžius.



4. Nušlifaukite senus, stipriai sukibusius dažus, kad paviršius taptų matinis ir šepečiu nuvalykite šlifavimo dulkes.
5. Padenkite sakų sunkimosi vietas medienos izoliuojančiu gruntu „**Tikkurila Multistop**“.
6. Gruntuokite švarų paviršių gruntiniais dažais „**Special Primer**“, kuriuos atskieskite iki 5% skiedikliu „**Special Solvent**“.
7. Nelygumus užglaistykite medienos atspalvį atitinkančiu glaistu. Nušlifaukite išlygintas vietas švitrinio popieriumi ir šepečiu pašalinkite šlifavimo dulkes.



8. Gruntuokite nuglaistytus paviršius gruntiniais dažais „**Special Primer**“, kuriuos, jei reikia, atskieskite iki 5% skiedikliu „**Special Solvent**“.
9. Dažykite 1-2 kartus dažais „**Green Line Furniture 30**“. Jeigu reikia, atskieskite dažus iki 10% su vandeniu.



10. Darbo priemones išvalykite laikydamiesi etiketėje nurodytų instrukcijų.

<https://www.vivacolor.lt/instructions/vidaus-darbai/baldai/anksciau-dazyti-baldai/anksciau-vandens-pagrindo-dazais-dazyti-mediniai-baldai/>