



## Ar organisku krāsu krāsotu cokolu pārkrāsošana



1. Notīriet no virsmām putekļus, netīrumus un sāļus, noņemiet atlūpošo krāsu.
2. Pārklājiet virsmas, kuras nevēlaties nokrāsot.
3. Nomazgājiet nopelējušas, ar ķērpjiem apaugušas u.tml. virsmas ar līdzekļa **Tikkurila Homeenpoisto** šķīdumu virzienā no apakšas uz augšu. Noskalojiet virsmu ar ūdeni.



4. Aizšpaktelējiet atvērtās plaisas vienā līmenī ar apkārtējo virsmu, izmantojot tāda paša sastāva javu kā sākotnējam apmetumam. Ļaujiet izlīdzinātajām vietām nožūt **vismaz 1–2 mēnešus**.



5. Nogruntējiet virsmu ar cokolu krāsu **Hansa Sokkel**, kurai ir pievienots 5 % ūdens.
6. Nokrāsojiet cokolu **1 reizi** ar cokolu krāsu **Hansa Sokkel**.



7. Nomazgājiet instrumentus ar ūdeni.