



## Ar laku uz šķīdinātāja bāzes lakotu koka mēbeļu atjaunošana



1. Noņemiet atlūpošo vai vāji nostiprināto lakas slāni ar skrāpi.
2. Notīriet putekļus un netīrumus no virsmām, izmantojot putekļu suku. Noņemiet sveķus zaru vietās ar špaktelļāpstiņu.



3. Nomazgājiet virsmas ar tīrīšanas līdzekli **Special Clean** atbilstoši instrukcijai uz etiķetes. Rūpīgi noskalojiet virsmas un ļaujiet tām nožūt.
4. Noslīpējiet veco, spēcīgo lakas slāni, līdz tas kļūst matēts, un notīriet slīpēšanas putekļus ar suku un drāniņu.



5. Nošpaktelējiet nelīdzenās vietas ar piemērota toņa špakteltepi **Tikkurila Spakkeli Puukitti**.
6. Noslīpējiet nošpaktelētās vietas ar smilšpapīru un notīriet slīpēšanas putekļus ar suku un drāniņu.



7. Nogruntējiet virsmu ar laku **Lacquer Extra**, kas ir atšķaidīta ar **apm. 20 %** šķīdinātāja **Special Solvent**.
8. Viegli noslīpējiet virsmu starp lakošanas reizēm un notīriet slīpēšanas putekļus ar suku un drāniņu.
9. Nolakojiet virsmu **2 reizes** ar tonētu vai netonētu laku **Lacquer Extra**.



10. Nomazgājiet instrumentus atbilstoši instrukcijai uz etiķetes.