




## Koka mēbeļu krāsošana



1. Viegli noslīpējiet virsmas ar smilšpapīru un notīriet slīpēšanas putekļus ar suku un drāniņu.



2. Noņemiet sveķus zaru vietās ar špaktelļāpstiņu un apstrādājiet zaru vietas ar izolācijas gruntskrāsu **Tikkurila Multistop**.



3. Nošpaktelējiet nelīdzenās vietas ar špakteltepi **Vivacolor Snickeri**.

4. Noslīpējiet nošpaktelētās vietas ar smilšpapīru un notīriet slīpēšanas putekļus ar suku un drāniņu.



5. Ir divi varianti, kā veikt apstrādi. Nogruntējiet virsmas ar gruntskrāsu **Special Primer** un nokrāsojiet **2 kārtās** ar mēbeļu krāsu **Furniture 30**. Pirmajai kārtai krāsu atšķaidiet ar **10 %** ūdens.



6. Nomazgājiet instrumentus atbilstoši instrukcijai uz etiķetes.

<https://www.vivacolor.lv/instructions/krasosana-iekstarbos/mebeles/jaunas-mebeles-2/koka-mebelu-krasosana/>