



Dervos išsiskyrimas

Iš medienos gali išsiskirti dervos, ypač šakų vietose.

Galimos priežastys:

- Daug dervos išskiriančių spygliuočių naudojimas išorės dailylentėms (pavyzdžiui, pušų, eglių).
- Šakų vietų neimpregnavimas specialiu šakų laku.
- Tamsių paviršiaus dažų naudojimas (ypač pietinėje pusėje).
- Dažymas per plonu sluoksniu.

Išeitis: Pašalinkite iš šakų vietų išsiskyrusią dervą ir impregnuokite specialiu šakų laku. Jeigu naudojate tamsius dažus, šakų vietas impregnuokite du kartus, ypač pietinėje pusėje, nes tamsus atspalvis labiau sugeria šilumą ir derva ima lengviau tekėti.

<https://www.vivacolor.lt/instructions/dazymo-abc/dazymo-problemos/dervos-issiskyrimas/>